MANUAL DE INSTRUCCIONES

ALISADOR MODELO AL-15G

¿COMO USAR MI ALISADOR AL-15G PARA OBTENER EL MEJOR RESULTADO? IMPORTANTE: LEA ESTE MANUAL CON ATENCIÓN ANTES DE UTILIZARLO POR PRIMERA VEZ Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

1. El alisador llega a estar muy caliente cuando está en uso. Tenga cuidado y evite el contacto de su piel entre las superficies calientes de las planchas, particularmente alrededor de la cara y el cuello.
2. No toque las planchas cuando el alisador esté encendido ó justo después de haberlo apagado.
3. **Deje transcurrir al menos 30 minutos para que el alisador se enfríe antes de guardarlo.**
4. Nunca enrolle el cable de corriente alrededor del alisadora o entre las planchas. No cuelgue el alisador por el cable de corriente.
5. Si las planchas están dañadas ó rotas no utilice este aparato eléctrico.
6. POR FAVOR, ASEGÚRESE DE DESENCHUFAR EL APARATO TRAS CADA USO.

VENTAJAS DEL USO DEL ALISADOR

1. Las placas de cerámica turmalina proporcionan un alisado suave y sedoso.
2. Ayuda a prevenir la formación de electricidad estática en el pelo.
3. Apropiado para todo tipo de pelo largo.
4. Diseño de líneas elegantes y de peso ligero.
5. Fácil y cómodo de usar
6. Giro a 360 grados para mayor comodidad

INSTRUCCIONES DE USO

1. Desenrolle completamente el cable de corriente del alisador.
2. Conecte el aparato antes de que se vaya a requerir para su utilización (30-40 segundos), ya que las placas se calientan muy rápido. La temperatura máxima, 210ºC, se alcanza a los 3 minutos aproximadamente.
3. Para alisar el pelo, tome una sección ó una parte del mismo no mayor de 5 a 7 cm de ancho y sobre 1 cm de grosor como máximo. Coloque el pelo entre las dos placas y ciérrelas con firmeza y ajustadas. Deslice las placas tan cerradas como sea posible por la cabellera sin tocarla. (NO TOQUE LA PARTE DEL CABELLO QUE ESTÁ ALISANDO).
4. Deslice las placas cerradas desde la raiz del cabello, con cuidado de no tocar el cuero cabelludo, hasta las puntas.
5. Sostenga las placas con firmeza y ajustadas (presionando juntas las dos manos). Sosténgalas durante unos 2 a 3 segundos, y deslice el alisador desde la parte de la cabeza hasta las puntas. Cuando termine con esta porción, repita la misma operación con otra.
6. **¡¡IMPORTANTE!! No sumerja en agua u otros líquidos este aparato; no lo utilice mientras esté en la bañera, con las manos mojadas, o sobre un lavabo lleno de agua ó similares. Si el aparato cayera en el agua, desconecte del enchufe de toma de corriente antes de sacar el aparato del agua**

7. NO SOSTENGA EL PELO LAS PLACAS POR MAS DE 2 Ó 3 SEGUNDOS.
8. Si lo desea, puede usar líquido o spray alisador para realzar el brillo del cabello o para dar mas volumen.
9. Por favor, desenchufe el aparato después de cada uso, para dejar que se enfríe antes de guardarlo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- El aparato debe ser apagado y desenchufado de la corriente eléctrica antes de limpiarlo.
- No toque las placas de cerámica turmalina durante, al menos, 30 minutos después de apagar el alisador. Pase un paño seco para limpiar las placas de cerámica.
- Deje que el aparato se enfríe antes de tocarlo ó limpiar el cuerpo.
- Limpie el cuerpo del alisador con un paño ligeramente humedecido.
- No utilice detergentes abrasivos, disolventes ó limpiadores que puedan ser fuertes. Nunca sumerja en agua para limpiar el aparato.
- No repare ó reemplace el cable de corriente por usted mismo. Cualquier reparación ó manipulación para reparar este aparato por parte del cliente, dejaría al alisador

fuera de garantía. Remítase para ello al servicio técnico oficial.

ESPECIFICACIONES

100-240V -50HZ

Consumo máx.: 40W

Temperatura máx.: 210º

IMPORTADO POR:

CIF: B-41241381

TLF. ATT. AL CLIENTE 902 110 909 www.grunkel.com